











デジタルタイマー取扱説明書



-  行射中カウントダウン一時停止
(警笛が5回鳴りタイマー表示一時停止、
信号灯が赤に変わる)
-  矢取り前の時間外処理
1回押す：40秒、2回押す：80秒の設定、最大240秒
(弓具故障などで残った矢を行射する場合に使用する。)
-  プログラム切り替え / 秒数マイナスボタン
-  プログラム設定変更 / 秒数プラスボタン
-  決定ボタン
-  Auto/Manual 切り替えボタン
-  立ち順表示切り替えボタン
(AB を ABCD, CDAB, BA に切り替えできる)
-  行射中カウントダウン一時停止
(タイマー表示一時停止のみ)
-  +  リセット
-  行射終了ボタン
-  行射開始ボタン

電源接続時 初期表示



デジタルタイマー取扱説明書

SPECIALを使いAB立ちCD立ち練習設定


(FITAラウンド男子90m/女子70m 練習AB6射矢取り CD 6 射矢取りの設定)



AB立ちCD立ち練習終了


デジタルタイマー取扱説明書

RANKING ROUND 1 (FITAラウンド男子90m・70m/女子70m・60m)



デジタルタイマー取扱説明書

RANKING ROUND 2 (FITAラウンド男女50m・30m)



デジタルタイマー取扱説明書


矢取り前に射ち残し矢の有る選手の行射処理

(弓具故障、後立ち選手のはね矢・たれ矢)

(先立ち 後立ち共、弓具故障は矢取り前に行く)

RANKING ROUND 1の場合

後立ち終了後



立ち順確認

元に戻る

デジタルタイマー取扱説明書


矢取り前に射ち残し矢の有る選手の行射処理

(弓具故障、後立ち選手のはね矢・たれ矢)

(先立ち 後立ち共、弓具故障は矢取り前に行う)

RANKING ROUND 2の場合

後立ち終了後



立ち順確認


元に戻る

デジタルタイマー取扱説明書

後立ちの前に先立ち選手の射ち残し矢の行射処理 No1 (はね矢、たれ矢など)

RANKING ROUND 1の場合

先立ち終了後




デジタルタイマー取扱説明書

後立ちの前に先立ち選手の射ち残し矢の行射処理 No2 (はね矢、たれ矢など)

RANKING ROUND 1の場合

このタイマーは後立ちから開始できないため
SPECIAL 1を使い、後立ちを終了させる




デジタルタイマー取扱説明書

後立ちの前に先立ち選手の射ち残り矢の行射処理 No1 (はね矢、たれ矢など)

RANKING ROUND 2の場合

先立ち終了後




デジタルタイマー取扱説明書

後立ちの前に先立ち選手の射ち残し矢の行射処理 No2 (はね矢、たれ矢など)

RANKING ROUND 2の場合

このタイマーは後立ちから開始できないため
SPECIAL 2を使い、後立ちを終了させる



元に戻る